

# Montageanleitung für BMMMV 134 – 500216 Heckschutzrohr Edelstahl matt für MB V-Klasse L1/L2 ab 2018

Juli 2019 MN



Fahrzeug entsprechend aufbocken und gegen Wegrollen sichern.

Werkzeuge sind 1 Set Schraub-  
schlüssel und Ratschen-Set,  
13/15/16/ 17/18/19mm.

Sicherheitsbrille, weil sonst Dreck  
während der Arbeit in die Augen  
geraten könnte.

Lieferumfang:

Edelstahl Schutzrohr 60 x2mm Matt  
gebürstet, Endkappen geschweißt.

2 Set Halter und Montagesatz 1072





Rechte Seite werden an der Abschleppöse nur die 2 Sicherungsmuttern M12 abgeschraubt, der vorbereitete Halter mit aufgelegt und mit den neuen Sicherungsmuttern nur handfest angeschraubt.





Links wird der Halter mit den beiliegenden Schrauben an den freien Befestigungslöchern angeschraubt. Danach wird das Heckschutzrohr aufgelegt oder untergeschoben, je nach optischen Kundenwünschen.



Montageanleitung für BMMMV 134 – **500216** Heckschutzrohr Edelstahl matt für MB V-Klasse L1/L2 ab 2018

Juli 2019 MN



Heckschutzrohr parallel zum Fahrzeug ausrichten und dann alle Schrauben gemäß Newton Tabelle mit Drehmomentschlüssel fest anziehen.

Anzugsdrehmomente (Nm) sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Die angegebenen Werte entsprechen Normtabellen oder Erfahrungswerten und gewährleisten nicht den Anspruch auf Korrektheit durch neuere Angaben anderer Institutionen.

Güte Abmessung	4.6	5.6	8.8	10.9	12.9
M5	2,0	2,7	6,5	9,5	11,2
M6	3,5	4,6	11,3	16,5	19,3
M8	8,4	11	27,3	40,1	46,9
M10	17	22	54	79	93
M12	29	39	93	137	160
M14	46	62	148	218	255
M8x1			29	42	50