

(NL) Montagehandleiding: Imperiaal RVS/Verzinkt

Volkswagen T5 L1/L2



SW10 (9,5Nm)



30 Min.

NL

Stappenplan montage:

- Stap 1: Verwijder de schroeven uit het dak, zie figuur 2.
- Stap 2: Plak de silicone strip over de gaten in het dak. Op de strips van de imperiaal plakken mag ook. Zie figuur 3.
- Stap 3: Plaats de imperiaal op het dak.
- Stap 4: Draai de bouten in het dak maar nog niet vast.
- Stap 5: Als alle bouten geplaatst zijn kunt u de imperiaal afmonteren. Zet de bouten vast met het juiste moment.

Veel plezier met uw nieuwe ORION imperiaal.

